

MERKBLATT

ARBEITSPLETTEN

Montagevorschriften für ESG (Einscheibensicherheitsglas) oder verspiegeltes Glas in Ausführung Satinato und/oder Floatglas

ANLIEFERUNG UND HANDHABUNG

Es ist zu beachten, dass die Gläser mit Vorsicht zu behandeln sind. Insbesondere Kanten und Ecken dürfen nicht mit harten Gegenständen und vor allem nicht mit anderen Gläsern zusammenstossen.

Die Arbeitsplatten werden mit einer Oberflächen- und Splitterschutzfolie angeliefert. Die Oberflächenschutzfolie sollte erst nach erfolgter Montage sowie nach Stoss- und Fugenversiegelung entfernt werden. Die Splitterschutzfolie auf der emaillierten Rückseite hält im Falle eines Bruchs die Glassplitter zusammen und darf nicht entfernt werden.

UNTERKONSTRUKTION

Als Trägerplatten eignet sich eine MDF-Platte. Es ist darauf zu achten, dass die ganze Fläche im Lot ist.

BEFESTIGUNG DER ARBEITSPLETTEN

Es ist ratsam, die Glasplatte mit Silikon, welcher streifenförmig auf die Unterkonstruktion aufgebracht wird, zu verkleben. Eine Befestigung mit Doppelklebeband ist weniger ratsam, da man mit den Platten nicht mehr fahren kann.

EINBAU VON SPÜLEN, KERAMIKFELDER ODER SONTIGEM ZUBEHÖR VON OBEN

Bei der Befestigung von Spülen, Keramikfelder oder sonstigem Zubehör von oben muss unbedingt darauf geachtet werden, dass die Montageclips im Holz einrasten und auf keinen Fall mit dem Glas in Berührung kommen.

EINBAU VON UNTERBAUSPÜLEN

Bei Unterbauspülen muss in der Unterkonstruktion einen Falz eingefräst werden, damit die Spüle flächenbündig mit der Trägerplatte eingebaut werden kann und die Arbeitsplatte aus Glas somit aufliegen kann.

EINBAU DER ARMATUREN

Die Armaturen müssen mit den mitgelieferten Dichtringen eingebaut werden. In keinem Fall darf das Gewinde mit dem Glas in Berührung kommen. Das freibleibende Gewinde mit Isolierband umwickeln. Die Armaturen nie mit Gewalt anziehen.